

## S1C33 C コンパイラパッケージマニュアル 正誤表

項目 c33 rpf コマンドの実行順序			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	10.6.2 ファイルの読み込み	10-48
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	10.6.2 ファイルの読み込み	10-94
<p>(誤)</p> <p>file コマンドは、target コマンドや load コマンドより先に実行する必要があります。また、c33 rpf コマンドは file コマンドの前に実行します。</p> <p>ファイルを読み込んでデバッグを行うまでの基本的な実行順序は次のとおりです。</p> <p>(gdb) c33 rpf sample.par ( マップ情報設定 )</p> <p>(gdb) file sample.elf ( デバッグ情報の読み込み )</p>			
<p>(正)</p> <p>file コマンドは、target コマンドや load コマンドより先に実行する必要があります。また、c33 rpf コマンドは <b>target</b> コマンドの前に実行します。</p> <p>ファイルを読み込んでデバッグを行うまでの基本的な実行順序は次のとおりです。</p> <p>(gdb) <b>file sample.elf</b> ( デバッグ情報の読み込み )</p> <p>(gdb) <b>c33 rpf sample.par</b> ( マップ情報設定 )</p>			

対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	file(デバッグ情報の読み込み)	10-141
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	load (プログラムのロード)	10-142
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	c33 rpf (マップ情報の設定)	10-143
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	c33 td (PC トレース内容の表示)	10-153
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	c33 ts (PC トレース内容の検索)	10-154
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	c33 tf (PC トレース内容の保存)	10-155
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	target (ターゲットの接続)	10-174
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	load (プログラムのロード)	10-195
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 rpf (マップ情報の設定)	10-196
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 td (PC トレース内容の表示)	10-206
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 autotd (PC トレース内容の自動表示)	10-207
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 ts (PC トレース内容の検索)	10-209
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 tf (PC トレース内容の保存)	10-210
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	c33 autotf (PC トレース内容の自動保存)	10-212
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	target (ターゲットの接続)	10-235
( 誤 )			
(gdb) c33 rpf sample.par ( マップ情報設定 )			
(gdb) file sample.elf ( デバッグ情報の読み込み )			
( 正 )			
(gdb) file sample.elf ( デバッグ情報の読み込み )			
(gdb) c33 rpf sample.par ( マップ情報設定 )			

対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	C33 profile (プロファイラウインドウの起動)	10-227
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	C33 coverage (カバレッジウインドウの起動)	10-228
(誤) (gdb) c33 rpf c33.par (gdb) file sample.elf			
(正) (gdb) file sample.elf (gdb) c33 rpf c33.par			

対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C33001C(Ver.3.3.0)	410560905	10.8 パラメータファイル	10-189
S5U1C33001C(Ver.4.0.0)	410560906	10.8 パラメータファイル	10-248
<p>(誤)</p> <p>c33 rpfコマンドは、file、target、loadコマンドより先に実行してください。</p> <p>基本的な実行順序は次のとおりです。</p> <p>(gdb) c33 rpf sample.par      (マップ情報設定)</p> <p>(gdb) file sample.elf      (デバッグ情報の読み込み)</p>			
<p>(正)</p> <p>c33 rpfコマンドは、<b>target</b>、<b>load</b>コマンドより先に実行してください。</p> <p><b>(gdb) file sample.elf      (デバッグ情報の読み込み)</b></p> <p><b>(gdb) c33 rpf sample.par      (マップ情報設定)</b></p>			