

S1C63 マニュアル 正誤表

項目			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1C6F016 テクニカルマニュアル	411801300	C.2.3 シリアルプログラミング手順	AP-C-3
S1C6F416 テクニカルマニュアル	411004500	A.2.3 シリアルプログラミング手順	132
S1C6F632 テクニカルマニュアル	411707300	B.2.3 シリアルプログラミング手順	226
S1C6F666 テクニカルマニュアル	410963301	A.2.3 シリアルプログラミング手順	208
<p>(誤)</p> <p>(4) USB-Serial 変換ドライバのインストール (USB-Serial On Board Writer の場合のみ)</p> <p>USB-Serial On Board Write (r S5U1C88000W4) を初めて PC に接続した場合は、PC の画面上にドライバインストール用のダイアログが表示されますので、その指示に従ってドライバをインストールします。</p> <p>USB-Serial 変換ドライバは、S1C63 Family アセンブラパッケージ 2 (S5U1C63000A2) のインストール時に "¥EPSON¥S1C63¥writer¥driver" 内にコピーされますので、このフォルダを指定してドライバをインストールしてください。</p>			
<p>(正)</p> <p>(4) USB-Serial 変換ドライバのインストール (USB-Serial On Board Writer の場合のみ)</p> <p>USB-Serial On Board Write (r S5U1C88000W4) を初めて PC に接続した場合は、PC の画面上にドライバインストール用のダイアログが表示されますので、その指示に従ってドライバをインストールします。</p> <p>USB-Serial 変換ドライバは、S1C63 Family アセンブラパッケージ 2 (S5U1C63000A2) のインストール時に "¥EPSON¥S1C63¥writer¥driver" および、"¥EPSON¥S1C63¥writer¥driver1" 内にコピーされますので、以下に従い、フォルダを指定してドライバをインストールしてください。</p>			
S5U1C88000W4100 のシリアル番号 (本体裏面に記載)		ドライバ格納場所	
0Z04W73001-0Z04W84050		/EPSON/S1C63/writer/driver	
0Z04W87001 以降		/EPSON/S1C63/writer/driver1	

S1C6F666 マニュアル 正誤表

項目 9.5 発振特性 OSC3CR 発振回路(R 外付け) 表の条件表記の誤記			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S1C6F666	410963301	OSC3CR 発振回路(R 外付け) 表の条件表記部分	P198
(誤) 特記なき場合 VDD=3.0V,VSS=0V,Rcr=30k Ω (2MHz),Ta=-20~70 $^{\circ}$ C			
(正) 特記なき場合 VDD=3.0V,VSS=0V,Rcr=40k Ω (2MHz),Ta=-20~70 $^{\circ}$ C			

S1C63666/6F666 マニュアル 正誤表

項目		
対象マニュアル	発行 No.	項目番号
S1C63666 テクニカルマニュアル	404519303	53 ページ
S1C6F666 テクニカルマニュアル	410963301	81 ページ
(誤)		
S1C63666 :		
53 ページ 表 4.8.3.2 フレーム周波数		
1/5 デューティ選択時 <u>40Hz</u>		
S1C6F666 :		
81 ページ 表 5.9.3.2 フレーム周波数		
1/5 デューティ選択時 <u>40Hz</u>		
(正)		
S1C63666 :		
53 ページ 表 4.8.3.2 フレーム周波数		
1/5 デューティ選択時 <u>25.6Hz</u>		
S1C6F666 :		
81 ページ 表 5.9.3.2 フレーム周波数		
1/5 デューティ選択時 <u>25.6Hz</u>		