

プリント時間

- ・ パソコン上で [印刷] ボタンをクリックしてから、プリンターで印刷が終了するまでのおよその時間です。ご利用時間の参考にしてください。
- ・ エプサイト内のプライベートラボにおけるコンピューター・アプリケーション・インターフェイス環境での実測値です。プリンターのスペック値とは異なりますのでご注意ください。
- ・ プリント時間は環境やデータによって異なりますのでご注意ください。
- ・ 時間と品質双方のバランスがとれた「**高精細モード**」をお奨めします。
- ・ すべて双方向印刷モードでプリントしています。

PX-5600

サイズ	モード	時間
A4	きれいモード	約 2 分 00 秒
	高精細モード	約 2 分 45 秒
	超高精細モード	約 4 分 40 秒
A3 ノビ	きれいモード	約 4 分 00 秒
	高精細モード	約 5 分 45 秒
	超高精細モード	約 9 分 45 秒

PX-5002

サイズ	モード	時間
A2	きれいモード	—
	高精細モード	約 6 分 50 秒
	超高精細モード	約 11 分 45 秒

PX-20000

サイズ	モード	時間
A1 ノビ	きれいモード	約 9 分
	高精細モード	約 12 分
	超高精細モード	約 18 分
A0 ノビ	きれいモード	約 18 分
	高精細モード	約 22 分
	超高精細モード	約 33 分
B1	きれいモード	約 12 分
	高精細モード	約 15 分
	超高精細モード	約 22 分
B0 ノビ	きれいモード	約 23 分
	高精細モード	約 30 分
	超高精細モード	約 46 分
60 インチ	きれいモード	約 39 分
	高精細モード	約 50 分

※60 インチサイズは 1524mm×2150mm でプリントしています