

不揮発性メモリ書き換えでエラー発生時の対応

S1C17マイコンに内蔵されたフラッシュメモリについて、マイコン内部で発生した電源を用いて消去や書き込みを行う場合、あるいはS1C17マイコンに内蔵されたEEPROMの書き換えを行う場合、マイコンのVPP端子については、推奨回路のとおりコンデンサを接続し、ICDminiVer.2/3のFLASH_VCC_OUT端子とマイコンのVPP端子の接続は、切り離してご使用ください。

