


## WindowsXP でのセットアップ方法

VP-1200/700 を WindowsXP でお使いの場合、以下の手順でプリンタドライバをインストールしてください。

### <準備>


1. ダウンロードした「\*\*\*\*\*.exe」ファイルをダブルクリックし、解凍すると、Disk1 及び Disk2 フォルダが生成されます。
2. Disk1 フォルダのなかにある、Fd\_setup.exe をダブルクリックします。
3. 「ハードディスクにコピーする」をチェックして、「コピー先」に任意のフォルダを指定し、「開始」をクリックします。
4. コピー終了後、WindowsXP を終了させてコンピュータの電源を切断します。

 **ポイント**

- プリンタ本体の準備は完了していますか？プリンタ本体の取扱説明書を参照して、プリンタの設置、コンピュータとの接続、電源への接続を完了させてから、インストールを開始してください。
- PRCB8N(USB 変換ケーブル)を使用して、USB 接続する場合は、必ず以下の手順に従ってインストールしてください。
- シリアルおよびパラレル接続の場合で、双方向通信機能に対応していないインターフェースケーブルを使用している場合は、以下の手順でインストールしてください。  
☞ 「プリンタの追加ウィザードでのインストール」
- ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする場合は、以下の手順に従ってください。  
☞ 「ネットワーク接続でのセットアップ」


### <プラグアンドプレイでのインストール>

1. プリンタとコンピュータをケーブルで接続し、プリンタの電源をオンにします。
2. コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します。

 **ポイント**

ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウント (Administratorsグループ) のユーザーでログオンする必要があります。


3. 以下の画面が表示されたら、「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。



① 選択して


② クリックします

4. 「次の場所を含める」を選択し、プリンタドライバをコピーしたハードディスクのドライブ名と、ディレクトリ名を半角文字で入力してから、「次へ」ボタンをクリックします。




<例>

セット先ドライブ名	入力例
Dドライブ	D:WIN2000 (またはWIX2000)
Eドライブ	E:WIN2000 (またはWIX2000)



5. 「完了」ボタンをクリックします。



6. 終了を知らせる画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。  
以上でプリンタドライバのインストールは終了です。


## < プリンタの追加ウィザードでのインストール >

シリアル及びパラレル接続の場合で、双方向通信機能に対応していないインターフェiskeーブルを使用している場合は、1 ページの < 準備 > の後、以下の手順でインストールしてください。

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。コントロールパネルの下に、「プリンタと FAX」が表示されている場合は、「プリンタと FAX」をクリックしてから、「プリンタと FAX」画面で「プリンタのインストール」をクリックして、3 に進みます。
2. コントロールパネルの「プリンタとその他のハードウェア」をクリックし、「プリンタを追加する」をクリックします。プリンタの追加ウィザードが起動します。



3. プリンタの追加ウィザードが表示されたら、次へボタンをクリックします。
4. 「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」をクリックし、「プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」のチェックを外して、「次へ」ボタンをクリックします。




5. 「次のポートを使用」をクリックし、お使いのプリンタポートを選択します。

6. 「ディスク使用」ボタンをクリックします。



7. プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力して、「OK」ボタンをクリックします。



<例>

セット先ドライブ名	入力例
Dドライブ	D:WIN2000(またはWIX2000)
Eドライブ	E:WIN2000(またはWIX2000)


8. 「プリンタ」を確認し、「次へ」ボタンをクリックします。

9. 「プリンタ名」を確認し、通常使うプリンタとして使うか選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

10. プリンタを共有するか選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

11. テストページを印刷するか選択してから、「次へ」ボタンをクリックします。

12. 設定を確認してから「完了」ボタンをクリックします。



13. 終了を知らせる画面が表示されたらインストールは完了です。

## < ネットワーク接続でのセットアップ >

ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする場合は、1 ページの < 準備 > の後、以下の手順でプリンタの追加ウィザードを開始し、ネットワークプリンタの設定をしてください。

1. スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックします。コントロールパネルの下に、「プリンタと FAX」が表示されている場合は、「プリンタと FAX」をクリックしてから、「プリンタと FAX」画面で「プリンタのインストール」をクリックして、3 に進みます。
2. コントロールパネルの「プリンタとその他のハードウェア」をクリックし、「プリンタを追加する」をクリックします。プリンタの追加ウィザードが起動します。



3. プリンタの追加ウィザードが表示されたら、次へボタンをクリックします。
4. 「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。



5. 「プリンタを参照する」をクリックし、「次へ」ボタンをクリックします。



6. この後は、画面に表示される手順に従ってインストールを進めてください。

以上